

## Teppichklebstoff Eurostar Tex 509

### Клей для ковровых покрытий Eurostar Tex 509

- Свойства:**
- очень высокая начальная клеящая способность
  - высокая клеящая сила
  - долгое время для укладки (до 30 минут)
  - легко наносимый
  - подходит для нанесения на полы с подогревом
  - устойчив к влажной уборке с помощью различных чистящих средств по RAL 991 A2
  - подходит для применения под мебель на роликах
  - не содержит растворителей, очень низкая эмиссия по EMICODE EC1

- Для приклеивания:**
- текстильных покрытий на вторичной синтетической основе
  - текстильных покрытий на войлочной основе
  - покрытий из вспененного винила на войлочной подложке на впитывающие основания
  - покрытий из иглопробивного материала
  - текстильных покрытий без наполнителей
  - покрытий из натуральных волокон на латексной подложке

на впитывающие основания

<b>Технические характеристики:</b>	Основа:	акриловая дисперсия
	Цвет:	бежевый
	Консистенция:	средняя вязкость
	Плотность:	прибл. 1,29 г/см <sup>3</sup>
	Очиститель:	вода
	Способ нанесения:	зубчатый шпатель, напр. ТКВ/В 1- В2
	Расход:	прибл. 450 г/м <sup>2</sup> , зависит от вида покрытия и основания
	Время для подсушки клея:	5 – 20 минут *
	Время для укладки:	прибл. 30 минут *
	Время затвердевания:	прибл. 48 часов *
	Допустимый срок хранения:	прибл. 12 месяцев в заводской упаковке
	Условия хранения:	при нормальной температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
	Морозостойчивый продукт:	нет
	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
	Giscode:	D 1
	EMICODE:	EC 1
Паспорт безопасности:	по запросу	

• Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

- Основание:**
- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна соответствовать VOB (Положение о подрядно-строительных работах) /DIN 18365, 18202, а также актуальным инструкциям ТКВ и ВЕВ, быть ровной, прочной при растяжении и сжатии, продолжительно сухой, без трещин и пыли, без слоев, уменьшающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку, шпатлёвку, при необходимости отшлифовать. Для подготовки пригодного для мебели на роликах, способного к абсорбции, ровного основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цементной шпатлёвкой, напр. Самонивелирующей массой 960 Europlan Super. Стяжки на литом асфальте и другие невпитывающие основания, а также влагочувствительные основания, такие, как стяжка на основе сульфата кальция, ксилолит, стяжки на основе окиси магния необходимо шпаклевать принципиально слоем не менее 2 мм.

---

До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева).  
При укладке текстильных покрытий непосредственно на ровные, абсорбирующие основания, следует предварительно обеспылить основания с помощью Форбо Специальной грунтовки для паркета 046 Europrimer Parquet или Универсальной грунтовки 044 Europrimer Multi.

**Технология применения:****Перед применением размешать!**

Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. Размер зубчатого шпателя зависит от подложки приклеиваемого покрытия и ровности основания.

После подсушки клея прибл. 5 - 30 минут следует уложить покрытие на клей и тщательно притереть его, особенно в области шва.

Через 15-20 минут рекомендуется ещё раз притереть места с большим напряжением.

При укладке паронепропускающих покрытий рекомендуется подсушить клей в течение 20 минут и уложить покрытие в подсохший слой клея, затем тщательно притереть его. Ни в коем случае не укладывать на свежий клей, чтобы избежать впитывания в нижнюю часть покрытия.

Обратная сторона покрытия должна быть смочена клеем по всей поверхности рисками.

При необходимости увеличить зубчатую рейку или регулярно менять использованные зубчатые рейки.

Учитывайте рекомендации производителей покрытий.

Учитывайте технические описания других вспомогательных материалов.

Учитывайте соответствующие отраслевые нормы и правила. За пределами Германии действуют соответствующие национальные правила, о которых должен знать потребитель.

**Для особого внимания:**

Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. У текстильных покрытий необходимо учитывать усадку при воздействии влаги.

Для обеспечения безупречной укладки покрытий необходимы климатические условия: температура помещения, клея и покрытия должна быть не ниже 15° C, а относительная влажность - не выше 75% (рекомендуемая < 65%).

**Упаковка:**

13 кг, 20 кг

**Примечание:**

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. Любое другое использование, не указанное в нашем техническом описании, требует нашего специального согласия. В противном случае мы не несем за это ответственности. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32863-509

Издание от 26 февраля 2008г заменяет издание от 23 мая 2005г